

Jakie wodomierze i jak je montować.

jeżeli chodzi o błąd wodomierza to wcale nie musi być winny temu wodomierz, ważna sprawa to sposób montażu wodomierza. Prawidłowy sposób to montaż wodomierza w pozycji określonej przez producenta – H pozioma; V pionowa, lub pionowa ukośna; HV pozioma, pionowa, lub pionowa ukośna. Przy montażu odcinek 5 średnic wodomierza przed i 3 średnice wodomierza za wodomierzem musi być prosty. Powód każda pozycja inna niż zalecana powoduje zacieranie części pomiarowych urządzenia pomiarowego co wpływa na błąd odczytu. Dla zmniejszenia błędu warto zakupić wodomierze dokładne klasy c lub d, jeszcze lepiej - suchobieżne lub objętościowe lecz to wiąże się z dużo większymi kosztami.

Na rynku są dostępne różne wodomierze i moduły radiowe. Należy rozeznąć się w temacie i przed podjęciem decyzji sprawdzić jakiej klasy są wodomierze, czy spełniają to, czego oczekujemy oraz ile będą kosztowały, no i jak i za jaką cenę będą montowane. Jeżeli chodzi o moduły radiowe powinniśmy zadać sobie pytanie: Co zapewniają, jakie oprzyrządowanie dodatkowe i za jaką cenę należy zakupić dla odczytywania we własnym zakresie, lub ile nas będą kosztować odczyty okresowe wykonywane przez firmę sprzedającą.

Czasem można zapewnić sobie luksus odczytów radiowych lecz problem z błędami odczytu nie zniknie.

Poniżej linki do strony, gdzie podane są wszelkie informacje na ten temat.

<http://www.instsani.webd.pl/montwod.htm>

<http://www.instsani.webd.pl/montwod2.htm>